







2.




x2

1.



x4

3.



N.B. Inserire boccia centrale solo con
A2015 - Tagliastina Manuale

N. Use central bushing only with
A2015 - Manual punching machine